

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://tsunami.nt-rt.ru/> || tnf@nt-rt.ru

RM 140 Бетономеситель Tsunami



Бетономешалки "Tsunami" предназначены для приготовления небольших объемов бетона и строительных растворов из цемента, наполнителей, твердых добавок и воды. Так же можно смешивать сухие смеси. -бетономешалка надёжна и проста в обращении -разборная конструкция позволяет перевозить бетономешалку в легковом автомобиле -двигатель и привод размещены под защитным кожухом, для предотвращения попадания воды и пыли -двойная изоляция двигателя, для защиты от поражения электрическим током -чугунный зубчатый венец, для повышения износостойкости зубчатого зацепления -колеса диаметром 20,5см, ширина 6,5см

Технические характеристики Tsunami RM 140

Тип двигателя электрический

Напряжение, В220

Венец чугунный

Габариты, мм835x690x430

Диаметр загрузочного отверстия, мм380

Мощность, Вт650

Объем барабана, л140

Вес, кг57

Тип подключения сетевая вилка

Количество оборотов барабана, об/мин24-29